

Fill & Finish

- Opis produktu:** Środek pielęgnacyjny stworzony specjalnie do przeprowadzenia pierwszej pielęgnacji fabrycznie lakierowanego parkietu warstwowego. Fill-and-Finish zabezpiecza przed wnikaniem wody w nie pokryte lakierem płaszczyzny boczne i czoła parkietu gotowego. Głównymi składnikami produktu są modyfikowane oleje roślinne i woski. Fill-and-Finish różni się od dotychczas stosowanych środków pielęgnacyjnych nie tylko znacznie mniejszą zawartością rozpuszczalników, lecz również sposobem użycia. Przed użyciem dokładnie zapoznać się z niniejszą informacją techniczną i wypróbować produkt na mniejszej powierzchni.
 - Szczególne wskazówki:**
Produkt może w połączeniu z tkaninami lub pyłem drzewnym wytwarzać w wyniku oksydacji wysoką temperaturę, która może spowodować samozapłon. Dlatego pył drzewny, nasączone szmatki itp. zmoczyć i pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.
 - Użycie:** Powierzchnia podłogi powinna być sucha i odkurzona. Przeprowadzanie pielęgnacji partiami znacznie ułatwia pracę.
 - Nakładanie Fill-and-Finish:**
Fill-and-Finish należy nakładać przy pomocy metalowej szpachli z zaokrąglonymi kantami, plastikowej szpachli lub gumowej pacy (przed użyciem gumowej pacy należy sprawdzić, czy guma, z której została wykonana jest odporna na działanie zawartej w preparacie benzyny. Wylać na pacy niewielką ilość Fill-and-Finish - pozostawić przez ok. 60 sek. a następnie zetrzeć białą szmatką. Zabarwienie szmatki na kolor gumy świadczy o nieprzydatności pacy do stosowania. Z Fill-and-Finish). Nakładając preparat należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie maksymalnej ilości w szczeliny parkietu. Im głębiej preparat wniknął w szczeliny, tym lepiej jest ona zabezpieczona przed wilgocią. Natomiast na samej powierzchni podłogi należy pozostawić przy szpachlowaniu jak najmniejszą ilość środka. Im dokładniej wykonana jest ta część pielęgnacji, tym łatwiej i szybciej przebiega polerowanie.
 - Polerowanie Fill-and-Finish:**
Bezpośrednio po nałożeniu środka konieczne jest polerowanie pokrytej powierzchni. Polerowanie musi bezwzględnie zostać zakończone przed zaschnięciem preparatu. Z tego powodu nakładać preparat jednorazowo tylko na taką powierzchnię, aby móc spełnić ten warunek. W wypadku większych powierzchni zaleca się stosować polerki z filcem. W razie braku filcu można pod biały pad założyć odpowiednią szmatką. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując maszyny polerskie z wysokimi obrotami (high speed). Na małych powierzchniach można użyć szmatek. Polerowanie można zakończyć po uzyskaniu przez podłogę pierwotnego wyglądu (przed nałożeniem Fill-and-Finish). Nie wchodzić na podłogę w czasie schnięcia środka.
- Narzędzia można oczyścić przy pomocy rozpuszczalnika do lakierów KH.
- Schnięcie:** Przy 23°C/50% wzgl. wilgotności powietrza: po ok. 1 godz. W razie niedostatecznej cyrkulacji powietrza, w niskiej temperaturze, przy innej wilgotności powietrza i grubszej warstwie środka czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.
 - Zużycie:** W zależności od podłoża i sposobu nakładania: 10-15g/m²
 - Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać co najmniej 12 miesięcy.
 - Odnośniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
 - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)