

Środek do mocowania płytek

FRS 387

Informacja o produkcie 63

Zakres zastosowania

- Do podłóg we wnętrzach.
- Do dodatkowego mocowania płytek dywanowych.
- Do mocowania wykładzin ze spodem z włókniny w pomieszczeniach mieszkalnych.
- Przydatny również na wykładzinach użytkowych, takich jak PVC, linoleum lub parkiet lakierowany.
- Nadaje się do stosowania na podłogach podgrzewanych.

Właściwości produktu

- Nie zawiera rozpuszczalników TRGS 610; Giscode D 1.
- Zapach neutralny.
- Tworzy klejącą powierzchnię.
- Zapobiega przesuwaniu płytek dywanowych i wykładzin ze spodem z włókniny.
- Pozwala na szybkie zdjęcie płytek dywanowych w celu ich wymiany.

Opakowania

Kanister z tworzywa sztucznego 10 kg
Nr art./Znak kontrolny EAN 4318/9

Dane odnośnie zastosowania/ dane techniczne	
Dane materiałowo-technologiczne	
Baza materiałowa	dyspersja żywic syntetycznych
Składniki	1-składnikowy
Gęstość	ok. 1,01 g/cm ³
Konsystencja	niski stopień lepkości
Barwa	biały
Oznaczenie zgodnie z: - Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) - Rozporządzeniem o cieczach palnych (VbF) - Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	nie jest materiałem niebezpiecznym nie dotyczy nie jest produktem podlegającym obowiązkowi oznaczania
Pozostałe informacje: patrz Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.	
Trwałość	w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem ok. 9 miesięcy

Dane o technice zastosowania	
Zużycie	ok. 50 do 120 g/m ²
Temperatura pomieszczenia i podłoża	+15 °C do +25 °C
Sposób nakładania	jednostronnie na przygotowanym podłożu, wałkiem z gąbki
Czas odpowietrzania	ok. 15 do 30 minut
Czas układania*	ok. 15 do 60 minut
Możliwość obciążania	natychmiast

* Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają ten czas. Wyższa wilgotność powietrza wydłuża podany czas.

Odpowiednie podłoża

- Zagruntowanie nasiąkliwe podłoża i masy szpachlowe PCI.
- Nie nasiąkliwe podłoża, również przyczepne wykładziny użytkowe, takie jak PVC, linoleum lub wykładziny ze spodem z włókniny.

Przygotowanie podłoża

Obowiązują wymogi normy DIN 18 365.

Podłoże musi być równe, czyste, suche i trwałe. Wykładziny użytkowe muszą być trwale przymocowane do podłoża.

Podłoża szpachlowane i inne podłoża nasiąkliwe należy zagruntować środkiem Universal-Vorstrich VG 1.

Sposób użycia

Środek do mocowania płytek FRS 387 nanieść równomiernie wałkiem z gąbki na całej powierzchni podłoża. Po upływie czasu odpowietrzania, trwającego ok. 15 do 30 minut ułożyć wykładzinę.

Układanie wykładziny jest możliwe wówczas, gdy FRS 387 wyschnie, tworząc przezroczystą warstwę. Wykładzinę po ułożeniu docisnąć pocierając.

Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć ciepłą wodą. Zanieczyszczone wykładziny zmywać natychmiast ciepłą wodą lub środkiem do czyszczenia dywanów.

Każdorazowo należy dokładnie przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładzin.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki odnośnie produktów dyspersyjnych

Nie dopuszczać do wyschnięcia dyspersji na skórze. Przyschniętą dyspersję usuwać wodą z mydłem. W razie niebezpieczeństwa rozpryskiwania chronić oczy. Jeżeli dyspersja dostanie się do oczu, zmyć dokładnie wodą. Jeżeli podrażnienie oczu ni ustąpi w ciągu kilku minut, udać się do okulisty.

Pozostałych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Serwis architektoniczny

Zaleca się skorzystanie z porad fachowych doradców z firmy PCI. Dalszych informacji mogą państwo zasięgnąć w centralach doradczych PCI w Augsburgu, Hamm, Austrii i w Szwajcarii.

Usuwanie opróżnionych opakowań od środków PCI

Dokładnie opróżnione opakowania po środkach PCI należy usuwać zgodnie z symbolem podanym na opakowaniu. **Informację na temat kryteriów sortowania i podziału oraz aktualnych adresów odpowiednich przedsiębiorstw utylizacyjnych można zasięgnąć pod numerem telefaksu: (08 21) 59 01-2 47.**