

## **L 91 CLEANER**

### **Zmywacz do podłóg**

1. **Opis produktu:** L 91 Cleaner-Fubodenriniger jest rozpuszczalnikowym środkiem do gruntownego czyszczenia. Służy do usuwania zanieczyszczeń punktowych i zanieczyszczonych warstw wosku z lakierowanych parkietów i innych rodzajów podłóg.
2. **Ogólna wskazówka:** Podłogi pielęgnowane L 93 Everclear należy zmywać przy pomocy L 94 Wachsentrferner.
3. **Użycie:** Nasączoną L 91 szmatką zwilżać podłogę odcinkami. Po krótkim czasie działania środka zebrać suchą szmatką rozpuszczony wosk. Każdorazowo używać czystej szmatki, aby wosk był rzeczywiście zbierany, a nierozciągany po podłodze. W zależności od ilości zabrudzeń i grubości warstwy wosku należy powtórzyć czyszczenie. Należy unikać pozostawiania kałuż L 91 na parkiecie. W wypadku zabrudzeń typu plamy farby, tłuszczu, ślady żelówek należy usuwać pocierając je miejscowo szmatką nasączoną L 91. L91 jest przeznaczony do zmywania podłóg zabezpieczonych rozpuszczalnikowymi środkami pielęgnacyjnymi ( np. L 92 Fitpolish, Superwax...). Po gruntownym czyszczeniu podłogi należy wykonać pełną pielęgnację odpowiednim środkiem z naszego programu.
4. **Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, co najmniej 24 miesięcy.
5. **Odnośniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
  - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
  - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
  - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy ( Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)